

Verankering Sistec MT SKG***

Veranker altijd uw kluis!

Vrijstaande inbraakwerende kluisen die lichter zijn dan 1.000 KG moeten verankerd worden. Verankering is zeer belangrijk, maar wordt helaas regelmatig vergeten.

Bovendien stellen verzekeraars vaak de eis dat kluisen onder de 1.000 KG deugdelijk verankerd zijn.

Deze verankeringshandleiding is van toepassing op alle modellen uit de serie Sistec MT SKG** meubelkluisen, namelijk:



Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afm.	Inwendige afm.	Gew.	Legborden	Volume
110.400.0148	Sistec MT3 SKG	330x460x390	252x385x296	36	1	27
110.400.0149	Sistec MT3 SKG elo	330x460x390	252x385x296	36	1	27
110.400.0150	Sistec MT4 SKG	460x460x390	360x385x296	45	1	40
110.400.0151	Sistec MT4 SKG elo	460x460x390	360x385x296	45	1	40
110.400.0152	Sistec MT6 SKG	610x460x390	532x385x296	57	1	60
110.400.0153	Sistec MT6 SKG elo	610x460x390	532x385x296	57	1	60
110.400.0154	Sistec MT9 SKG	900x600x500	800x500x400	111	2	160
110.400.0155	Sistec MT9 SKG elo	900x600x500	800x500x400	111	2	160

Verankering via houtdraadbout en plug (meegeleverd)

Bij een goed uitgevoerde montage heeft deze combinatie een uittrekkraft tussen de 80 en 100 kg. Het probleem is vaak dat de verankering niet deugdelijk wordt uitgevoerd, waardoor een inbreker de kluis eenvoudig los kan halen.

Bij de Sistec MT SKG** worden 2 houtdraadbouten ($\varnothing 10 \times 100$ mm; kwaliteitsklasse 8.8) en bijbehorende pluggen M10 en revetten/carrosserieringen (20 mm) geleverd voor een deugdelijke verankering aan wand en/of vloer.

Voor een verzekerde waardeberging is een van de volgende bevestigingen vereist:

Hout (bevestiging aan wand en/of vloer)

Verankering in een massieve vloer- of wandbalk.

Bevestigingsmateriaal 2x houtdraadbouten M10 met carrosserieringen (meegeleverd). De bevestigingsgaten dient u voor te boren met een 6 mm boor. De meegeleverde pluggen hoeft u niet te gebruiken.

Beton (bevestiging aan wand en/of vloer)

Bevestigingsmateriaal 2x houtdraadbouten M10 met meegeleverde pluggen en carrosserieringen.

De bevestigingsgaten dient u voor te boren met een 10 mm boor (diepte 60 mm). Plaats daarna de pluggen gevolgd door de houtdraadbouten en carrosserieringen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het plaatsen en verankeren van uw kluis? Neem contact op met uw Sistec dealer of kijk op onze website (www.sistec.nl).

